


Ecran (salle 107 - BU27)

Description

Documentation d'utilisation de l'écran de la salle 107 (BU27).

Connexion ordinateur portable

1. Allumer l'écran avec le bouton **Power** de la télécommande Samsung




2. Connecter votre ordinateur portable avec le **câble HDMI**
3. Cliquer sur le bouton jaune **C** de la télécommande jusqu'à ce que vous voyez sur le grand écran Samsung

HDMI 1



Connexion de l'ordinateur fixe

1. Allumer l'ordinateur et se loguer avec ses **identifiant UNIL**
2. Allumer l'écran avec le bouton **Power** de la télécommande Samsung



3. Cliquer sur le bouton bleu **D** de la télécommande jusqu'à ce que vous voyez sur le grand écran Samsung

PortAffichage 1



Contact

Service informatique : Tél. **50 94** ou **supportfbm@unil.ch**